



Kurzanleitung Betrieb Druckluftstation

Komponenten:

1. Holzkiste
2. 4 Stück Druckluftflaschen aus Stahl 6Liter / 300bar
3. Druckminderer 1 stufig 300bar, Ausgangsdruck 0-10bar
4. Rakokiste mit Druckluftzubehör (Y-Stücke, Druckluftschläuche, Reifenfüllern)

Inbetriebsetzung:

1. Druckluftflasche an der Seite der Transportkiste in der Halterung befestigen
2. Druckminderer an der Druckflasche anschliessen
3. Druckluftzubehör (Y-Stück, Druckluftschläuche, Reifenfüller) an Druckminderer anschliessen
4. Flaschenventil öffnen
5. Druckminderer auf 8bar max. 10bar einstellen
6. Ausströmventil öffnen



1



2



3



4



5



6

Ausserbetriebsetzung:

1. Flaschenventil schliessen.
2. Restliche Luft aus Druckminderer und Druckluftleitung ablassen.
3. Ausströmventil schliessen
4. Druckluftzubehör von Druckminderer entfernen
5. Druckminderer von Druckflasche entfernen
6. Druckluftflasche aus Halterung entnehmen und in Transportkiste versorgen

Wichtige Hinweise:

Bei leeren Flaschen den Verschlusszapfen nicht einschrauben.
Restdruck mit Klebestreifen auf Flaschen notieren.