flm-brandsimulationen.ch

Kurzanleitung Aufladelöscher befüllen

Erstes Befüllen des Aufladelöschers mit Schlagknopfarmatur zum Start

1. Armatur durch lösen der Überwurfmutter vom Behälter entfernen
2. Den Behälter mittels einer Giesskanne (oder Gartenschlauch) mit 6 bzw. 9 Liter Wasser füllen.
3. Ca. 0,2 Liter Schaumextrakt in den Behälter füllen
4. Armatur wiedereinsetzen und die Überwurfmutter handfest anziehen
5. Über das Reifenventil auf der Armatur die Druckluft (max. 15 bar) einbringen

Wieder befüllen des Aufladelöschers mit Schlagknopfarmatur für weitere Durchgänge

6. Beim gebrauchten Löscher die evtl. noch vorhandene Druckluft durch drücken des Auslösehebels entweichen lassen.
7. Armatur durch lösen der Überwurfmutter vom Behälter entfernen
8. Den Behälter mittels einer Giesskanne (geringere Schaumbildung) mit 6 bzw. 9 Liter Wasser füllen.
9. Ca. 0,2 Liter Schaumextrakt in den Behälter füllen
10. Armatur wiedereinsetzen und die Überwurfmutter handfest anziehen
11. Über das Reifenventil auf der Armatur die Druckluft (max. 15 bar) einbringen



1+7



2+8



3+9



4+10



5+11

flm-Brandsimulationen, Martin Flückiger, Zentrumsweg 38, 4852 Rothrist, info@flm-brandsimulationen.ch

flm-brandsimulationen.ch

Kurzanleitung Dauerdrucklöscher befüllen

Erstes Befüllen des Dauerdrucklöschers mit Kunststoffarmatur zum Start

1. Armatur durch lösen der Überwurfmutter vom Behälter entfernen
2. Den Behälter mittels einer Giesskanne (oder Gartenschlauch) mit 6 bzw. 9 Liter Wasser füllen.
3. Ca. 0,2 Liter Schaumextrakt in den Behälter füllen
4. Armatur wiedereinsetzen und die Überwurfmutter handfest anziehen
5. Den Ausgabeschlauch an der Armatur durch lösen der Steckkupplung entfernen
6. Über den Stecknippelanschluss an der Armatur die Druckluft (max. 15 bar) einbringen
7. Den Ausgabeschlauch an der Armatur mit der Steckkupplung anschliessen

Wieder befüllen des Dauerdrucklöschers mit Kunststoffarmatur für weitere Durchgänge

8. Beim gebrauchten Löscher die evtl. noch vorhandene Druckluft durch drücken des Auslösehebels entweichen lassen.
9. Armatur durch lösen der Überwurfmutter vom Behälter entfernen
10. Den Behälter mittels einer Giesskanne (geringere Schaumbildung) mit 6 bzw. 9 Liter Wasser füllen.
11. Ca. 0,2 Liter Schaumextrakt in den Behälter füllen
12. Armatur wiedereinsetzen und die Überwurfmutter handfest anziehen
13. Den Ausgabeschlauch an der Armatur durch lösen der Steckkupplung entfernen
14. Über den Stecknippelanschluss an der Armatur die Druckluft (max. 15 bar) einbringen
15. Den Ausgabeschlauch an der Armatur mit der Steckkupplung anschliessen

1+9

2+10

3+11

4+12


5+13

6+14

7+15

flm-Brandsimulationen, Martin Flückiger, Zentrumsweg 38, 4852 Rothrist, info@flm-brandsimulationen.ch